Bediener-Kurzanleitung



CM40 mit OptiCenter





Your global partner for high quality powder coating



Anlage einschalten

Am Touch Screen









Am OptiCenter (nur Abfallpulver-Modus)



Gema

Am OptiCenter (Rückgewinnung-Modus)





Anlage ausschalten





Farbwechsel





Am OptiCenter





	 Hinweis: Der OptiSpeeder wird entleert Gleichzeitig fördert die RP-Pumpe Pulver aus dem Zyklon Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, kann der Bediener beginnen, den Pulversack herauszunehmen und den Trichter zu reinigen Das OptiCenter fährt automatisch mit den verbleibenden Schritten fort 	
<image/>	Hinweis: - Manche Pulver haften ziemlich gut. Daher empfiehlt es sich, zusätzlich zu der Druckluftpistole auch einen Tuchlappen zu benutzen.	<section-header></section-header>











Am OptiCenter



Am CM40-Panel



Hauptmaske







Pistolen-Einstellungen





Achsen-Einstellungen





Schematischer Pulver-Kreislauf

